



INTERNATIONAL FEDERATION
FOR HOME ECONOMICS



IFHE Programme Committee
Household Technology & Sustainability –
the experts in household management

Experten-Tipps zum maschinellen Geschirrspülen[©]

Vor der Nutzung des Geschirrspülautomaten

Wenn Sie einen neuen Geschirrspüler kaufen:

- Wählen Sie ein energie- und wassersparendes Gerät (Energiekennzeichen, z.B. US Energy Star oder EU Energie-Label helfen bei der Suche nach effizienten Geräten).
- Kaufen Sie ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Gerät (für 1 - 2 Personen-Haushalte ist ein 45 cm Gerät ausreichend, größere Haushalte benötigen ein 60 cm breites Gerät).
- Überprüfen Sie, ob das Gerät über eine integrierte Heizung verfügt.
- Der Geschirrspüler kann an eine Warmwasserzufuhr angeschlossen werden, wenn dieses mithilfe erneuerbarer Energien effizient und umweltfreundlich erzeugt werden kann.
- Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur höchstzulässigen Temperatur des zugeführten Wassers.

Vorbehandlung von schmutzigem Geschirr:

- Verzichten Sie auf das Vorspülen von schmutzigem Geschirr. Entfernen Sie Essensreste von Tellern und Schüsseln mithilfe eines Besteckteils oder eines Papiertuchs und entsorgen Sie sie in den Restmüll.
- Weichen Sie stark verschmutzte Geschirrtteile in Wasser mit etwas Spülmittel ein.
- Wenn das schmutzige Geschirr in Ihrem Geschirrspüler nicht sofort gespült wird, verwenden Sie den kurzen Vorspülgang Ihrer Spülmaschine anstatt das Geschirr unter fließendem Wasser von Hand vorzuspülen.
- Verwenden Sie den Vorspülgang Ihrer Maschine auch, wenn Ihr Geschirrspüler nicht voll befüllt ist und Sie Bedenken wegen eines eventuellen Bakterienwachstums oder unangenehmen Gerüchen haben.

Die richtige Nutzung eines Geschirrautomaten

Beladen:

- Beladen Sie den Geschirrspüler immer bis zu seiner maximalen Kapazität.
- Räumen Sie das Geschirr und das Besteck so ein, dass der Wasserstrahl alle Teile erreicht.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Beladung.
- Stellen Sie stark verschmutzte Geschirrtteile in den unteren Geschirrkorb, hier ist die Reinigungswirkung des Gerätes intensiver.
- Vergewissern Sie sich, dass große Geschirrtteile nicht das Öffnen des Spülmittelfachs oder die Rotation der Sprüharme beeinträchtigen.
- Vergewissern Sie sich, dass flache Geschirr- oder Besteckteile nicht nach unten aus den Geschirrkörben ragen und die Rotation der Spülarme blockieren.
- Stellen Sie Gefäße (z.B. Gläser, Tassen oder Töpfe) immer mit der Öffnung nach unten in die Geschirrkörbe.
- Vermeiden Sie, dass kleinere Geschirrtteile von größeren Teilen bedeckt werden.

Spülen:

- Nutzen Sie die Zeitvorwahl, wenn zu bestimmten Zeiten preiswerter Strom aus erneuerbarer Energie genutzt werden kann.
- Dosieren Sie das Klarspülmittel, das Regeneriersalz und das Reinigungsmittel entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region und befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers hierzu.
- Wählen Sie das Spülprogramm und die Spültemperatur entsprechend der Verschmutzung Ihres Geschirrs und beachten Sie hierzu die Empfehlungen des Herstellers.
- Bevorzugen Sie wenn möglich Niedrigtemperaturprogramme, da diese Energie einsparen können.
- Niedrigtemperaturprogramme sind besonders für gering verschmutzte Geschirrtteile, wie Gläser oder Tassen, zu empfehlen.
- Verwenden Sie Intensivprogramme nur zum Spülen von Töpfen, Pfannen und stark verschmutzten Geschirrtteilen.
- Wählen Sie für das Trocknen des Geschirrs einen Trockengang mit niedriger Temperatur oder Lufttrocknung und öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers direkt nach dem Ende des Programms.
- Beachten Sie, dass heißer Dampf der der Spülmaschine entweicht, eine eventuell darüber liegende Arbeitsplatte beschädigen kann.

Warten

Nach dem Geschirrspülen:

- Schalten Sie den Geschirrspülautomaten unmittelbar nach dem Programmende aus.
- Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers sofort nach dem das Programm beendet ist, damit die feuchte Luft entweichen kann.
- Überprüfen und säubern Sie Sprüharme und Siebe regelmäßig.

© Copyright IFHE 2014:

Eine kostenfreie Nutzung der vollständigen und unveränderten „**Experten-Tipps**“ ist unter Angabe der Quelle IFHE PC Household Technology & Sustainability gestattet.

Vorgesehene Änderungen bedürfen einer Zustimmung des IFHE PC Household Technology & Sustainability (pc-hts@ifhe.org)